

# Version 2 追加機能 補足説明書

五大開発株式会社

## はじめに

このたびは、写真位置図作成支援ソフト「フォーマップ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 この取り扱い説明書は「フォーマップ Version2」の補足説明書です。バージョンアップに伴う変更点、操作上の注 意などについて説明してあります。

#### これまでのフォーマップの開発経緯

フォーマップ バージョン	内容
Version1	写真管理
Version2	操作改良 写真位置図機能の強化 現場位置図機能 ため池劣化状況評価調査表の作成機能 写真位置 CAD/シェープ出力

## 目次

1.	追加機能の概略	1
2.	フロー対応	2
3.	写真選択を、写真を大きく表示した写真一覧画面で行う機能を追加	3
4.	地理院地図の最大ズームレベルを+2 拡大	6
5.	表示する地図タイルの変更機能を追加	7
6.	ichimill 軌跡を用いて写真の位置を正確に補正	9
7.	メインビューに表示している場所を、GoogleMap で開く機能を追加	
8.	写真取込設定の条件追加	
9.	背景地図の回転機能を追加	
10.	背景地図の CAD 取込み時、カラーでの CAD 図面取込みに対応	
11.	1 枚の写真位置図内で、P-1、A-1 など異なる接頭文字で写真への付番が可能	15
12.	位置図内写真のソートを、位置図上でマウスを用いて行う機能を追加	
13.	写真位置とタグの接続線を表示可能	
14.	現場位置図の作成機能を追加	
15.	ため池劣化状況評価調査表の作成機能を追加	
16.	写真台帳のパターンを追加	
17.	写真一覧画面や写真台帳画面の表の出力を追加	
18.	フォーマップで編集した写真情報を写真の Exif に書き込む機能を追加	
19.	写真位置の CAD 出力機能追加	
20.	写真位置のシェープ出力機能追加	
21.	その他の操作説明について	

### 1. 追加機能の概略

「フォーマップ Version2」では、以下の機能を追加しました。以降、各機能について、説明します。

機能	内容							
	フロー対応							
	写真選択を、写真を大きく表示した写真一覧画面で行う機能を追加							
	地理院地図の最大ズームレベルを+2 拡大							
操作改良	表示する地図タイルの変更機能を追加							
	ichimill 軌跡を用いて写真の位置を正確に補正							
	メインビューに表示している場所を、GoogleMap で開く機能を追加							
	写真取込設定の条件追加							
	背景地図の回転機能を追加							
	背景地図を CAD 取込み時、カラーでの CAD 図面取込みに対応							
写真位置図機能 の強化	1 枚の写真位置図内で、P-1、A-1 など異なる接頭文字で写真への付番が可能							
	位置図内写真のソートを、位置図上でマウスを用いて行う機能を追加							
	写真位置とタグの接続線を表示可能							
現場位置図機能	現場位置図の作成機能を追加							
特定業務対応	ため池劣化状況評価調査表の作成機能を追加							
	写真台帳のパターンを追加							
	写真一覧画面や写真台帳画面の表の出力を追加							
出力機能強化	フォーマップで編集した写真情報を写真の Exif に書き込む機能を追加							
	写真位置の CAD 出力機能追加							
	写真位置のシェープ出力機能追加							

#### 2. フロー対応

操作対象単位で分かれていた作業画面へのボタンを、作業の流れに沿った順番で配置するようにしました。



#### 3. 写真選択を、写真を大きく表示した写真一覧画面で行う機能を追加

撮影写真ペイン上部の『シーボタンをクリックして一覧選択画面を開きます。



写真のみを各サイズで一覧表示し、見やすい状態で写真の選択が可能です。

表示サイズの[大・中・小]のボタンで写真の表示サイズが変わります。



■写真のソート

[撮影日時][ファイル名]ボタンをクリックすると、その項目を基準に写真がソートされます。クリックするたびに昇順ソート(▲)、降順ソート(▼)が切り替わります。

ソート 撮影日時- 7ァイル名▲

この画面内で行われたソートは、撮影写真一覧ペインには影響しません。

#### ■写真の選択

写真をクリックすると選択状態となります。選択状態の写真はチェックが付きます。 [OK]ボタンで一覧選択画面を閉じたとき、写真の選択状態が引き継がれます。



写真上で左クリック

写真が選択されました

#### 連続した写真を複数選択する場合2つの方法があります。 ・Shift キーを押しながらクリックする方法



始点となる写真を選択します

- ・ドラッグで範囲選択する方法
- Shiftキーを押しながら 終点となる写真を左クリック
- 始点の写真から終点の写真までの間に あるすべての写真が選択状態になります







ドラッグした範囲内の写真が 選択状態になりました

また、Ctrl+Aで全ての写真が選択されます。

選択状態を解除する場合は、対象の写真をもう一度クリックしてください。 全ての写真を一括で選択解除したい場合は[選択全解除]ボタンをクリックしてください。

■写真の削除

プロジェクトから写真を削除します。[OK]ボタンでダイアログを閉じるまで写真の削除は確定されません。



写真上で右クリックすると メニューが表示されます

- この操作は1枚ずつしか行えません。
- ■写真の削除取り消し



「削除」を選択すると 写真が削除状態になります。



削除状態の写真上で右クリックすると メニューが表示されます

「削除取り消し」を選択すると 削除状態が解除されます。

■Excel 出力

一覧選択画面で行ったソートや写真の削除を反映した上で、以下の形式で Excel ファイルを出力します。



#### 4. 地理院地図の最大ズームレベルを+2 拡大

地理院地図で用意されているズームレベルに"+2"したズームレベルまで拡大できるようになりました。 例えば、標準地図では最大ズームレベル 18 まで用意されていますので、ズームレベル 20 まで表示できま



このズームレベル19,20はズームレベル18のタイルを拡大して表示しているため、表示が粗くなります。



#### 5. 表示する地図タイルの変更機能を追加

通常フォーマップでは、国土地理院の標準地図・淡色地図・写真の3種類の地図タイルを表示します。 Version2からは必要な場合は別のタイルへ切り替えることができるようになりました。 設定するタイルの種類については以下の国土地理院のURLをご参照ください。 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

この地図タイル設定は、設定を行ったパソコンでのみ有効です。 また、地図タイルを変更する場合その地図タイルの利用規約をご確認ください。

メニューの[設定]-[地図タイル設定]をクリックすると地図タイル設定画面が開きます。

<ul> <li>設定(S) ヘルプ(H)</li> <li>コメント定型文編集</li> <li>         写真位置マ−クの設定 定型項目名編集     </li> </ul>	地図タイル設定 地図1(標準) 地図タイトル 標準地図 サーバー https://cyberjapandatagsigo.jp サーバー以下URL /xyz/std		地図1、2,3の設定は このボタンに対応します 地図
地図ウイルおた 地理院タイルキャッシュクリア	タイルファイルの拡張子 png       ズームレベル     2 ~ 18       地図2(淡色)       地図タイトル       淡色地図	標	
	サーバー         https://cyberjapandatagsigo.jp           サーバー以下URL         /xyz/pale           タイルファイルの拡張子         png           ズームレベル         2           北間つく下声)         18		
	地図タイトル 写真 サーバー https://cyberjapandatagsigo.jp サーバー以下URL /xyz/seamlessphoto タイルファイルの拡張子 jpg ズームレベル 2 ~ 18 通過色があるタイル		·
	?         初期設定に戻す         OK         キャンセル		

試しに、標準地図を活断層図に変更してみます。

#### 活断層図(都市圏活断層図)

URL : https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/afm/{z}/{x}/{y}.png



以下のように表示が乱れる場合は、「透過色があるタイル」にチェックをつけてみてください。



#### 6. ichimill 軌跡を用いて写真の位置を正確に補正

写真の撮影時刻とichimill軌跡の時刻を突き合わせることで、写真の位置をより正確に補正できるようになりました。

基準となる軌跡と、位置合わせをしたい写真を選択してください。その状態で軌跡(ichimill)画面の[選 択写真を軌跡上に配置]ボタンをクリックすると、ichimill 軌跡各点の日時と写真の撮影日時を照合し、写 真が自動的に軌跡上に配置されます。



なお、軌跡の始点の日時以前または終点の日時より後の写真は選択していても位置合わせの対象外となり ます。

#### 7. メインビューに表示している場所を、GoogleMapで開く機能を追加

地理院地図または位置図上で右クリックするとポップアップメニューが表示されます。

「GoogleMap をブラウザで開く」をクリックすると、クリックした位置とその時のズームレベルで GoogleMap を開きます。



#### 8. 写真取込設定の条件追加

写真取込設定画面に、写真取込条件として「撮影日時が同じ写真は取り込まない」を追加しました。 メニューの[撮影写真]-[写真取込設定]をクリックすると写真取込設定画面が開きます。



「撮影日時が同じ写真は取り込まない」にチェックが付いていると、既に同じ元ファイル名かつ撮影日時 も同じ写真が取り込まれなくなります。撮影日時が同じでも元ファイル名が違う場合その写真は取り込まれ ます。



#### 9. 背景地図の回転機能を追加

位置図を回転させることができるようになりました。

位置図を選択して枠が編集可能な状態で、枠上部の回転ハンドルを操作することで位置図枠が回転します。 Shift キーを押しながら回転ハンドルを動かすと15度刻みで回転します。



回転した位置図を出力すると、このように枠上部が上になるように表示されます。



背景地図が地理院地図でも同様に回転させることができます。





#### 10. 背景地図の CAD 取込み時、カラーでの CAD 図面取込みに対応

CAD の文字・線をカラーにして取り込めるようになりました。ハッチングには対応していません。



CAD 取込み画面の[色設定]ボタンをクリックして設定画面を開きます。

「線・文字色」欄の「カラー」を選択すると、図面がモノクロからカラーに変わります。True Color は近 似色のインデックスカラーに変換されます。







#### 11.1 枚の写真位置図内で、P-1、A-1 など異なる接頭文字で写真への付番が可能

位置図の中で「A-」、「B-」など、異なる接頭文字を用いた付番が可能になりました。

写真台帳画面の[付番]ボタンをクリックすると、番号付番画面が開き位置図写真番号を編集できるように なります。



[連番付番]をクリックすると、連番開始番号から始まる"接頭文字+番号+接尾文字"の規則で変更後番 号に付番されます。これにより一気に付番することが可能です。



すでに変更後番号が入力されている場合、その写真は連番付番の対象にならず飛ばされます。 先ほど付番した P1-P28 のうち P16-P28 を消し、接頭文字を A に変更して再度[連番付番]すると、P16 だった写真から接頭文字が A の連番が付番されます。



また、変更後番号を直接自由に入力することも可能です。



変更後番号欄に入力し終わったら、[変更後番号を適用]ボタンをクリックしてください。位置図写真番 号欄に変更後番号欄の文字列が設定されます。



#### 12. 位置図内写真のソートを、位置図上でマウスを用いて行う機能を追加

メインビューに表示された位置図上をクリックすることで線形を引き、その線に従ってソートを行います。 (1)線形入力

A-1 A-1 As 5.08 5.08 18 HH HH 콼 INPLIT 뾄 A-3 A-2 A-2 A-3 A-4 ैंई छ il. ŵ Ġ. (INPUT) A-5 -50. 5.0 16332800 N30>1600 2.0 10

写真台帳画面の「マウスでソート」にチェックを付けます。ビュー上のカーソルが変化し、ソート用の連 続線を左クリックで入力できるようになります。

18

30

2.9 14

クリックした点をつないだ連続線が赤矢印です。その赤矢印の周囲の青い塗りつぶし範囲はソートの対象 となる範囲を示します。この範囲内に写真位置マークの点の中心が入っていればソートの対象となります。



愛したクリックすると、マウスでソート設定ダイアログが開きます。接触幅のスライダーを動かすとビュー上の青い範囲が連動して変更されます。



右クリックすると「マウスで入力」用のポップアップメニューが表示されます。





#### 【全消去】

入力した連続線を全消去します。

#### 【ソート実行】

[位置図写真リスト]が入力した連続線の始点から連続線に沿って並び替えられます。写真台帳画面の[実行] ボタンも同じ処理です。



■ソートの仕様

位置図内の写真を一部のみソートの対象とした場合、連続線の始点に近い写真を基点にソートされます。

例)





#### 13. 写真位置とタグの接続線を表示可能

写真位置マークの設定画面に、写真位置記号から写真番号タグへの引き出し線の表示設定を追加しました。 この設定はフォーマップのビューだけでなく出力にも反映されます。

写真位置マークの詳細設定			
プレビュー			
	◉形状1	描画色	
1	○形状2	縁取色	
P-1		文字色	
		文字背景色	
画面 Excel出力			
撮影位置(芯)半径	5 🜲	フォントサイズ	14 🔹 pt
線太さ	2 ≑	写真位置からの離れ	12.0 🜩
縁取太さ	2 ≑	☑文字背景の塗りつぶ	il.
矢印長さ	25.0 🜩	☑ 撮影方向(矢印)表☑ 引き出し線の表示	Ī
矢印先端長さ	12.0 🜩	「Excel出力」の設定を	ีวช- ?
		ОК	キャンセル

【「引き出し線の表示」にチェックを付けると】





【「引き出し線の表示」のチェックを外すと】

タグ表示の重なりを回避するためタグを離したときでも、どの写真位置に対応するタグなのかわかりやすく なりました。

#### 14. 現場位置図の作成機能を追加

複数現場の概略位置図を Excel 形式で出力することができ、調査レポートでの冒頭の帳票として使えます。

(1)現場位置図の作成



フローの[現場位置図]ボタンから現場位置図画面を開きます。

[現表示範囲で設定]ボタンをクリックすると、表示している地理院地図の範囲・地図種類・ズームレベルを 現場位置図の背景地図として設定され、地図上に範囲枠が表示されます。範囲・地図種類は設定後も切り替 えられますが、ズームレベルを変更したい場合もう一度[現表示範囲で設定]をやり直す必要があります。



「写真位置確認」のチェックを外すと、ビュー上の写真位置マークが非表示になります。



地図上の枠にマウスを合わせるとマウスカーソルの表示が変わり、各辺を移動できます。現場位置図の範 囲の比率は固定です。また、現場位置図は回転できません。



[設定]ボタンをクリックして平面直角座標番号をすると現場位置図にスケールが表示されます。 【ビュー】 【出力】



5

400 E00

瀬戸町

座標を持つ写真位置図が作成されている場合、現場位置図上にその位置を図示します。「図示する写真位置 図」で図示欄のチェックを外すと現場位置図には表示されなくなります。



メインビューをクリックすると、その位置に選択中の写真位置図の旗上げが移動します。 現場位置図作成後、写真位置図の範囲枠を変更するとその写真位置図の旗上げは初期位置に戻ります。



23

#### (2)現場位置図の出力

フローの出力ステージから[現場位置図出力]ボタンをクリックすると、現場位置図が Excel 形式で出力されます。



#### 15. ため池劣化状況評価調査表の作成機能を追加

特定業務として「ため池劣化状況評価調査」のための調査項目入力と帳票出力機能が追加されました。 写真位置図単位でため池劣化状況評価調査表を作成します。

ため池劣化	状況 <mark>評価調</mark>	査表												
						ため池帽	iŧŧŖ							
						<u>t</u>	: め池ID		999					
	1			and a second		たし	の池名称	5	00ため池	b				
							間査日		令和△年□	月〇日				
			and the second			劣化状	兄評価個	]表	堤体の変形	に関す	る変状	(①断面	変形率)	
						表1	表2	表3	表4-1	表4-2	表5	表6	表7	
						当初地		迟現》 《二	记堤(体断面( 読込 削除	の重ね図				
写真位置	Sample	ため池			~									
位置図内3	写真					変状語	鄂写真						削除	
位置図 写真 番号	写真	撮影日	撮影 時刻		<b>~</b> 追加	No	写明	夷		2	変状説明	月		位置図 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
P1		2023/06/30	09:49:38		-	1			堤頂状況	堤頂幅(	DOm			P9
P2		2023/06/30	09:49:45		変更	2		-	堤頂状況	堤頂幅(	DOm			P15
P3		2023/06/30	09:53:32		C	3			堤体下流注	法面状況	勾配1	:2.0m		P11
P4	- Ale	2023/06/30	09:53:39		~	4			堤体上流注	上面状況	勾配1	:00m		P13 🗸
ため池鉄	计七状况評価	調査表出力	]											閉じる

[追加]ボタンをクリックすると、選択している位置図内写真が変状部写真リストに追加されます。既に変 状部写真リストにある場合追加できません。



[変更]ボタンをクリックすると、選択している変状部写真リストの写真を選択している位置図内写真に変 更します。既に変状部写真リストにある場合変更できません。



#### ■劣化状況評価個表

タブごとに、ため池劣化状況評価調査表の各表への設定を行います。

											_			
劣化物	8況評価((	動表 り	是体の変形	形に関す	る変状	(①断面	変形率)							劣化状況評価調査表
表1	表2	表3	表4-1	表 <del>4-</del> 2	表5	表6	表7							
当初	0堤体断面	記と現況	堤伸断面	の重ね図										
			読込					$\mathbf{A}$						
2		÷.	削除									劣化状況評価個表1	:	堤体の変形に関する変状(①断面変形率)
変わ	衙写真	Τ					削除					劣化状況評価個表2	:	堤体の変形に関する変状(②断面変形率以外)
		-				8		位置図	٦			劣化状況評価個表3	:	堤体等からの漏水
	J <del>7</del>	큿			æ_1∧алч	л		<del>구</del> 였 番号				劣化状況評価個表4-1	:	洪水吐き(コンクリート構造)の変状
1			堤1貝1大)尤	堤頂幅(	JOm			P9		Y		劣化状況評価個表4-2	:	洪水吐き(非コンクリート構造)の変状
2	A DE		堤頂状況	堤頂幅の	DOm			P15				劣化状況評価個表5	:	取水放流設備の変状
			堤体下流	法面状況	勾配1	:2.0m						劣化状況評価個表6	:	貯水池の斜面及び地山法面の変状
3		1	旧/十十/大/	+				P11				劣化状況評価個表7	:	ゲート等機械設備の変状
4			帰1乎上)荒)	去田村大洋	201811	:00m		P13	~			劣化状況評価総括表		
										J				



#### 16. 写真台帳のパターンを追加

写真台帳画面での出力パターンを追加しました。

写真伯	立置図 / 写真台帳 出	出力	
出力; No 1 2	登択     全ON       位置図名称       免田東       免田東T字路	▲OFF 出力 へ マ	テンプリンプル             ・             アネーマップサンプル             ・             アネーマップサンプル             ・             アネーマップサンプル             ・             アネーマップサンプル             アネーマップサンプル             アネーマップサンプル             アネーマップサンプル             アネーマップサンプル             ・                  アップト
3	免田東 写真		✓ 写典位置図 向き ○縦(A4) ○検(A4) ○検(A3) ○ 写具を配置する ② 高 ○ 高 ○ 高 ○ (加震図画質 ③ 高 ○ 高 ○ 微 (加震図画質 ○ 高 ○ 微 (加震図画質 ○ 高 ○ 微(A4)
			<ul> <li></li></ul>
出力:	ファイル名接頭子 [ X Excel出;	, л	√写真一覧 □ 元ファイル名出力 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

#### 【写真位置図】

横 A3 の写真位置図で「写真を配置する」にチェックを付けたとき、写真の配置方法として両サイド1 列、両サイド2列を追加しました。

#### - 🗹 写真位置図





#### 【写真台帳】

A4(縦)で表が3列×4行の写真台帳パターンを追加しました。

☑ 写真台帳





#### 【写真一覧】

写真のみをA3用紙に並べる写真一覧出力を追加しました。



「元ファイル名出力」にチェックを付けた場合、位置図写真名の横に元ファイル名が表記されます。



#### 【出力先】

「プロジェクトフォルダ¥excel」フォルダにファイル作成時の年月日のフォルダを作成し、その中に Excel ファイルを出力するように変更されました。

#### 17. 写真一覧画面や写真台帳画面の表の出力を追加

撮影写真ペイン・一覧選択画面・写真台帳画面それぞれにある表を Excel 形式で出力する機能を追加しました。

【撮影写具リスト】		$\mathbb{P}$	ス	IJ	(写真	【撮影	I
-----------	--	--------------	---	----	-----	-----	---



【撮影写真一式】



【写真台帳リスト】

写真台振 免田東 (21枚)						
「写真回転許可 出力枠 4:3 全体	□マウ 付番	スでソート 📘	実行 (職)   撮影日時線	ソート: 📘 課許可	上下左右 ? コメント分類 災害 <共通>	
	位置図 写表 番号	写真	捕影日	攝影時刻	コメント 書 マウス右グリックでコメントー覧を表示	^
1	P1		2020/02/29	10:29:48		
	P2	-	2020/02/29	10:32:26		
	PS		2020/02/29	10:32:46		
	P4	7-9	2020/02/29	10:33:10		
××	P5		2020/02/29	10:33:23		*
<b>X</b> Excel出力						0000

的觀測的現象也	315	操制目	MARRAN I	2001 MORE		2202	通影向度	ファイル名	元ファイル4
P1	1-	2023/32/19	10/2043	26.7323	68 13	16.745810	348.3	p000000.jpe	P220011 Lipe
P2	-	3023/02/39	10-3228	36.7323	50 1:	H.746420	21.3	'p000007.jpe	P228011 Ejse
P3		1021/10/19	10.3245	36 7321	45 E	le 745382	- 0	pototos jas	P2280117.jpg
Pa	1	3023/92/39	10:35:10	96 79 00	55 1:	16.745410	361.3	p00000.jpe	P220011 Lips
PS		3021/02/19	10-3523	36.7940	50 II	16.746328	9413	1000010.jps	P238011 Kjor
PS		2021/02/29	104021	36.7340	e 1	0.745912	161.3	p00028,pe	P22801374pe
P7	11	3023/92/39	104032	36.7931	0 1	6.745220	34.3	p00027,pe	P228010Ejpe

写真 線度 理影日

#### 18. フォーマップで編集した写真情報を写真の Exif に書き込む機能を追加

撮影写真ペインの[Exif 情報]ボタンをクリックすると、フォーマップ内の写真ファイル全てを対象に緯度 経度・撮影角度・撮影日時を上書きします。

撮影写真 枚数:全て(28)										
		Exi	if情報 🖌	?						
撮影 写真 番号	*● 写真	緯度(゜) 経度(゜) 角度(゜)	撮影 日時	^						
1	74	36.792850 136.749618 346.7	2020/02/29 10:29:48							
2	-	36.792193 136.750013 267.7	2020/02/29 10:30:53							
3	-	36.792167 136.749997 353.7	2020/02/29 10:30:59							
4		36.792248 136.750010 15.7	2020/02/29 10:31:12							

#### 19. 写真位置の CAD 出力機能追加

写真位置図単位で位置図枠・配置された位置図内写真の写真位置を CAD 出力する機能を追加しました。 対象となる位置図は、CAD 取込みが背景地図の位置図です(取込元の CAD の座標で出力するためです)。 また、フォーマップ Version1 で作成した位置図は CAD 出力に必要なファイルが作られていません。バー ジョン2以降のフォーマップで、あらためて位置図を取り込む必要があります。







写真位置と位置図枠が出力されます。位置図枠の4隅にその点の平面直角座標が記述されます。位置合わせ にご利用ください。元の CAD 図面の座標で出力されているため、別途 CAD ソフトで[同一位置で貼り付け] コマンドを使用して元の CAD 図面と重ねることもできます。

#### 20. 写真位置のシェープ出力機能追加

「フォーマップ」のプロジェクトに取り込まれた座標情報を持つ写真全てを、緯度経度形式でシェープファイル出力する機能を追加しました。

QGIS などの GIS ソフトにプロットできます。



#### 21. その他の操作説明について

この補足説明書には、「フォーマップ Version 2」の追加機能についてのみの説明となっております。「フォ ーマップ」全体の説明については、ヘルプ機能を確認してください。



#### PDF

取り扱い説明書(フォーマップ Ver2 取扱い説明書.pdf)



#### サポート情報

#### 製品サポート情報

当社では独自のユーザーサポートシステムを設け、オフィシャルユーザーとしてご登録いただいたユーザ ーの方々に対し、きめ細かなサポートサービスを行っております。当社のアプリケーションについてのお問 い合わせは、「問い合わせシート」をご利用ください。

オフィシャルユーザー登録につきましては、製品のご購入の時点でオフィシャルユーザーとして登録させ ていただきます。製品発送時に、「ユーザー登録完了のお知らせ」を同封いたします。製品のお問い合わせに は「ユーザー登録完了のお知らせ」をご用意の上、ご連絡ください。担当者変更の際には FAX または郵送に てお知らせください。バージョンアップの情報提供などをご案内させていただきます。

#### ユーザーサポート連絡先

〒921-8051 石川県金沢市黒田 1 丁目 35 番地 五大開発株式会社 ユーザーサポート係 TEL 050-3385-2996 {祝祭日と年末年始を除く月~金曜 9:00~12:00 13:00~17:00}

FAX 076-240-9585

ホームページアドレス http://www.godai.co.jp/ E-Mail アドレス pp-info@godai.co.jp

## お問い合わせ

当社のアプリケーションについてのお問い合わせは、このお問い合わせシートをコピーし、下記の事項をご記入いただいたうえで、ユーザーサポート係までご連絡ください。

		年	月 日	この紙を含めて	〔()枚
	御社名				
五大開発株式会社	御担当課				
ユーザーサポート係	御担当者				
	御住所				
電話(直通)050-3385-2996					
FAX (076) 240-9585	電 話				
	F A X				
プログラム名	: フォーマップ				
プログラムのシリアル No.*1	:				
プログラムのバージョン*2	:				
Windows のバージョン* <sup>3</sup>	:				
コンピュータの機種	:メーカー名	機種名	C	PU 名	
全メモリ容量	:				
プリンタの機種	:メーカー名	機種名			
プロッタの機種	:メーカー名	機種名			
その他の周辺機器	:				
プログラムのバージョン*2         Windows のバージョン*3         コンピュータの機種         全メモリ容量         プリンタの機種         プロッタの機種         その他の周辺機器	: :メーカー名 : :メーカー名 :メーカー名 :	機種名 機種名 機種名	C	PU名	

[お問い合わせ内容]

1.プログラムのシリアル No.は、プロテクトキーのタグに記載されています。

2.プログラムのバージョンは、[ヘルプ]-[バージョン情報]で確認できます。

3.Windows のバージョンは[PC]の[プロパティ]-[詳細情報]のシステムの項目で確認できます。

フォーマップ Version2 追加機能 補足説明書

2023 年	7月 26日片	反	
編著者	五大開発株式	会社	
発行者	五大開発株式	会社	
〒921-8	8051 石川県金	≳沢市黒田1丁目	35番地
TEL 05	0-3385-3063	FAX 076-240	-9585